

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU****GRAN PRES AGD**

SYMBOL	pH
SP-39	-

Proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia maszyn do kawy (ekspresów) z uporczywych osadów. Doskonale usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu, oraz wewnętrznych powierzchni termosu. Zalecany do kolbowych ekspresów do kawy.

**ZASTOSOWANIE:**

- ekspresy do kawy;
- naczynia z porcelany, fajansu, termosy;
- urządzenia i naczynia przebarwione kawą lub herbatą.

**SKŁAD:**

<30% związki wybielające na bazie tlenu, <10% węglan sodu, substancje pomocnicze

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

- stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy 1-2% (od 10 do 20g na 1 l wody);
- zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł do parzenia kawy (ekspresy automatyczne) i pozostawić na około 15 minut, po czym dokładnie przemyć i przepłukać bieżącą wodą pitną.
- w przypadku kolbowych ekspresów do kawy wsypać 1-2 łyżeczki proszku (ok. 10-20g) do tzw. „ślepego sitka”;
- włączyć „grupę” na około 5-10 sek.;
- po około 30 sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać proces do momentu całkowitego opróżnienia sitka;
- dokładnie przepłukać układ czystą bieżącą wodą pitną – ciepłą w ilości ok. 0,5-1 l. operację wykonywać codziennie po zakończeniu pracy urządzenia.

**ZAGROŻENIA:**

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
Działa szkodliwie po połknięciu

**TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20**  
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79  
e-mail: [info@tenzi.pl](mailto:info@tenzi.pl), [www.tenzi.pl](http://www.tenzi.pl)

## **KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**

Może intensyfikować pożar; utleniacz

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE / lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

### **TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

### **DODATKOWE INFORMACJE:**

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

*Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).*